

M4 功能/ 按鍵一覽 (last update: 21/9/2017)

啟動後	
一鍵回中	短按一下電源鍵
GoPro 模式	按住Fn鍵 · 短按Mode鍵, 直到有一粒燈在閃, 此時Fn鍵放手, 即進入GoPro 模式, 關機再開即可還原
Sony ActionCam模式	按住Fn鍵 · 短按Mode鍵, 直到有兩粒燈在閃, 此時Fn鍵放手, 即進入Sony action cam 模式, 關機再開即可還原
DC 模式	按住Fn鍵 · 短按Mode鍵, 直到有三粒燈在閃, 此時Fn鍵放手, 即進入DC 模式, 關機再開即可還原
橫握直拍模式	手把向左或向右, 向上移至手機位置
直握直拍模式	手把往前傾斜90度後 · 再按住Fn鍵2秒進入! 再按住Fn鍵2秒復位
跟隨破水平模式	按住Fn鍵後 · Zoom鍵向上推一下
手動破水平模式	按住Fn鍵後 · Zoom鍵向下推一下後 · 使用Zoom鍵向上向下控制角度

啟動前

VR/ 360相機模式	按住Fn鍵後 · 短按一下電源鍵 · 等待模式指示燈三顆同時亮起後 · 放開Fn鍵 將VR裝上 · 安裝完畢後 · 再按一下電源鍵
-------------	--

After Power On

Reset Position	Short press the power button
GoPro	Holding Fn button + Press the Mode button once, until you see 1 LED is flashing, and then let go Fn key, switch off to reset
Sony ActionCam Mode	Holding Fn button + Press the Mode button twice, until you see 2 LED is flashing, and then let go Fn key, switch off to reset
DC Cam Mode	Holding Fn button + Press the Mode button 3times, until you see 3 LED is flashing, and then let go Fn key, switch off to reset
Vertical mode	Slant handle to the left or right direction to bring the Smartphone enter vertical position automatically.
Portrait mode	Slant handle toward the front as to parallel to the ground, then hold the Fn button to enter Portrait Mode ! In the same position, hold the Fn button back to normal.
3-Axis Dynamic Mode	Holding the Fn button + move Slider upward once
Manual Rolling Mode	Holding the Fn button + move Slider downward once. Roll axis is now controllable with the Slider.

Before Power On

VR/ 360 Mode	Holding Fn button then press Power button once, release the Fn button when three mode LEDs turn on. After installing VR Cam, press Power button again to activate motors.
--------------	---

M4 Lite 功能/ 按鍵一覽

全跟隨模式	Joystick 按一下
平移模式	Joystick 按二下
全鎖模式	Joystick 按三下
直握直拍模式	Joystick 按四下
校正	開機後長按Joystick直至馬達停止, 把Tilt 馬達平放桌面等到白燈閃完為成功!
進入"平移模式"或"全鎖模式"下, 按一下Joystick 即可回到"全跟隨模式", 如果進入直拍模式後, 則需要再按四下, 才會返回橫拍模式	